

Oversigt over kanaler og frekvenser

Bånd	Kanal	Center frekvens (MHz)	Startfrekvens i intervallet (MHz)	Slutfrekvens i intervallet (MHz)
VHF III	5	177,5	174	181
VHF III	6	184,5	181	188
VHF III	7	191,5	188	195
VHF III	9	205,5	202	209
VHF III	10	212,5	209	216
UHF IV	21	474	470	478
UHF IV	22	482	478	486
UHF IV	23	490	486	494
UHF IV	24	498	494	502
UHF IV	25	506	502	510
UHF IV	26	514	510	518
UHF IV	27	522	518	526
UHF IV	28	530	526	534
UHF IV	29	538	534	542
UHF IV	30	546	542	550
UHF IV	31	554	550	558
UHF IV	32	562	558	566
UHF IV	33	570	566	574
UHF IV	34	578	574	582
UHF IV	35	586	582	590

Oversigt over kanaler og frekvenser

UHF IV	36	594	590	598
UHF IV	37	602	598	606
UHF V	38	610	606	614
UHF V	39	618	614	622
UHF V	40	626	622	630
UHF V	41	634	630	638
UHF V	42	642	638	646
UHF V	43	650	646	654
UHF V	44	658	654	662
UHF V	45	666	662	670
UHF V	46	674	670	678
UHF V	47	682	678	686
UHF V	48	690	686	694
UHF V	49	698	694	702
UHF V	50	706	702	710
UHF V	51	714	710	718
UHF V	52	722	718	726
UHF V	53	730	726	734
UHF V	54	738	734	742
UHF V	55	746	742	750
UHF V	56	754	750	758

Oversigt over kanaler og frekvenser

UHF V	57	762	758	766
UHF V	58	770	766	774
UHF V	59	778	774	782
UHF V	60	786	782	790
UHF V	61	794	790	798
UHF V	62	802	798	806
UHF V	63	810	806	814
UHF V	64	818	814	822
UHF V	65	826	822	830
UHF V	66	834	830	838
UHF V	67	842	838	846
UHF V	68	850	846	854
UHF V	69	858	854	862